

# Преобразователи для подводного УЗК



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.scaruch.nt-rt.ru](http://www.scaruch.nt-rt.ru) || эл. почта: [shr@nt-rt.ru](mailto:shr@nt-rt.ru)

## Преобразователи для подводного УЗК



При подводном УЗК используются преобразователи, выполненные в специальном исполнении корпуса – для удобной работы в перчатке водолаза. В преобразователе используются герметичные разъемные соединения.

Условное обозначение	Частота, МГц	Угол ввода	Диаметр пьезоэлемента, мм	Стрела, мм
П121-1,8-40СПК	1,8±0,2	40°±1°	12	7
П121-1,8-50СПК	1,8±0,2	50°±1°	12	8
П121-1,8-65СПК	1,8±0,2	65°±1°	12	8,5
П121-2,5-40СПК	2,5±0,2	40°±1°	12	7
П121-2,5-45СПК	2,5±0,2	45°±1°	12	7
П121-2,5-50СПК	2,5±0,2	50°±1°	12	8
П121-2,5-60СПК	2,5±0,2	60°±1°	12	8
П121-2,5-65СПК	2,5±0,2	65°±1°	12	8,5
П121-2,5-70СПК	2,5±0,2	70°±2°	12	9
П121-5,0-40СПК	5,0±0,4	40°±1°	8	5,5
П121-5,0-45СПК	5,0±0,4	45°±1°	8	5,5
П121-5,0-50СПК	5,0±0,4	50°±1°	8	6
П121-5,0-60СПК	5,0±0,4	60°±1°	8	6
П121-5,0-65СПК	5,0±0,4	65°±1°	8	6
П121-5,0-70СПК	5,0±0,4	70°±1°	8	6
СП5-75СПК	5,0±0,4	75°±2°	10	–
П111-2,5СПК	2,5±0,2	0	12	–
П111-5,0СПК	5,0±0,4	0	8	–
П112-5,0СПК	5,0±0,2	0	8/2	–
П112-2,5СПК	2,5±0,4	0	12/2	–

Вместе с преобразователями поставляются специальные соединительные кабели длиной до 50 м со страховочным металлическим тросом.

Методика проведения работ под водой с применяемыми средствами согласована с Ростехнадзором РФ.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.scaruch.nt-rt.ru](http://www.scaruch.nt-rt.ru) || эл. почта: [shr@nt-rt.ru](mailto:shr@nt-rt.ru)